

Instruktioner

Viktigt:

1. När du ska ställa in din kod, se till att rotera det 90 °
2. Efter att du har ställt in en ny kod, kommer den ursprungliga koden "00000" vara ogiltig, så kom ihåg den personliga koden som du valt, annars kommer du inte att kunna öppna låset



1. Öppna låset med standardkoden "00000"



2. Rotera den inbyggda rotationsknappen 90 grader framåt i den angivna riktningen



När du ställer in en ny kod ska alla siffror anpassas till denna position

3. Ställ in din nya kod. Se till att alla siffror är i linje med markeringarna



4. Vrid tillbaka rotationsknappen 90 grader till utgångspunkten

Instruksjoner

Viktig:

1. Når du skal sette koden, pass på å rotere 90 °
2. Etter å ha satt en ny kode, vil den gamle koden 0000 være ugyldig, så pass på at du husker den personlige koden du setter, ellers vil du ikke kunne åpne låsen



1. Åpne låsen med standard koden "00000"



2. Roter den innbygde rotasjonsknappen forover 90 grader i henhold til den indikerte retningen



Når du skal sette en ny kode må alle tallene stå på denne rekken

3. Sett din nye kode. Pass på at alle tallene står på rett rekke



4. Roter knappen tilbake 90 grader til utgangspunktet

INSTRUCTION STEPS

Note:

1. When setting the password, be sure to rotate it by 90 °
2. After setting a new password, the original password "00000" is invalid, so be sure to remember the personal password that you reset, otherwise you cannot open the password lock



1. Open the lock with the default combination "00000"



2. Rotate the built-in rotary knob forward 90 degrees according to the indicated direction



When setting a new password all passwords should be aligned to this position

3. Set your new combination. Please make sure each key is aligned with the markings



4. Rotate the knob backward 90 degrees to the default position

INSTRUKTIONER

Bemærk:

1. Når du indstiller adgangskoden, skal du sørge for at dreje den 90°
2. Efter indstilling af en ny adgangskode er den originale adgangskode "00000" ugyldig, så husk den personlige adgangskode, du indstiller, ellers kan du ikke åbne låsen



11. Åben låsen med standardkombinationen "00000"



2. Drej den indbyggede drejeknap 90° grader fremad i den angivende retning



3. Indstil din nye kombination. Sørg for, at alle tallene står på række ud fra markeringen



4. Drej knappen 90° grader bagud til standardindstillingen

OHJEISTUS

Huomio:

1. Kun asetat turvakoodisi, käännä lukkopesän sisällä olevaa säätönappia 90° astetta myötäpäivään
2. Kun asetat uuden turvakoodin, niin alkuperäinen tehdaskoodi "00000" ei enää toimi. Varmista, että muistat asettamasi uuden henkilökohtaisen koodin, sillä muuten lukko ei enää avaudu



1. Avaa lukko tehdaskoodilla "00000"



2. Käännä säätönappia 90 astetta myötäpäivään (kts. kuva)



3. Aseta uusi henkilökohtainen turvakoodisi. Varmista, että jokainen numero on linjassa kuvan osoittamalla tavalla



4. Käännä säätönappia 90 astetta vastapäivään (kts. kuva), jolloin uusi koodi on asetettu
HUOMIO: KIRJOITA UUSI ASETTAMASI HENKILÖKOHTAINEN KOODI MUISTIIN